

Réussir son béton ciré comme un professionnel

Matériel indispensable

- Kit complet de béton ciré (poudre et résine)
- Primaire d'accrochage adapté au support
- Lisseuse inox, platoir et spatule
- Mélangeur électrique à vitesse lente
- Rouleau à poils courts et brosse à réchampir
- Papier abrasif grain fin (120 à 180)
- Vernis de protection et bouche-pores

Préparation du support

- Nettoyer et dépeussier soigneusement la surface
- Vérifier que le support est parfaitement sec, stable et non fissuré
- Appliquer une couche uniforme de primaire d'accrochage
- Laisser sécher le primaire selon les recommandations du fabricant

Application du béton

- Mélanger le béton ciré avec la résine jusqu'à obtenir une pâte homogène sans grumeaux
- Appliquer une première couche fine et régulière à l'aide de la lisseuse
- Laisser sécher, puis poncer légèrement pour éliminer les aspérités
- Appliquer la seconde couche pour obtenir l'effet décoratif et la profondeur souhaitée

Finition et protection

- Laisser durcir le béton pendant 24 à 48 heures
- Appliquer le bouche-pores pour saturer le support et éviter les taches
- Appliquer deux couches de vernis de protection pour l'imperméabilisation
- Respecter un temps de séchage complet avant toute circulation ou mise en eau

Les erreurs à éviter

- Travailler sur un support humide ou instable

- Appliquer des couches trop épaisses qui risquent de fissurer
- Négliger le ponçage entre les couches
- Ne pas respecter les temps de séchage entre chaque étape